

# Instrukcja użytkowania i konserwacji

## FRONTY I PŁYTY okleiny i farby

- 1) Produkty wykończone w farbie półmat oraz wysoki połysk przeznaczone są do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności powietrza od 40% do 70% oraz o temperaturze otoczenia od 15 do 30 stopni Celsjusza.
- 2) Produkt należy czyścić za pomocą miękkiej ścierki lekko zwilżonej wodą z małą ilością rozcieńczonego płynu do mycia naczyń. Zabronione jest używanie preparatów z alkoholem, natłuszczających, proszków, past ściernych, gąbek do szorowania oraz innych środków chemicznych.
- 3) Każde zabrudzenie należy niezwłocznie usunąć za pomocą miękkiej ścierki. Niedopuszczane jest pozostawienie do zaschnięcia, może to doprowadzić do trwałego odbarwienia.
- 4) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby produkt nie znajdował się zbyt blisko źródła światła (np. oświetlenia halogenowego, na słońcu).
- 5) Nie należy intensywnie czyścić produktu. Może to spowodować zmatowienie powierzchni połyskowej lub nadmierne wypolerowanie powierzchni półmatowej.
- 6) Mimo stosowania najwyższej jakości farb z filtrami UV meble ulegają procesom starzenia. Do czynników powodujących przyspieszone starzenie należą między innymi: promieniowanie UV pochodzące od światła dziennego oraz sztucznego (żarówki, świetlówki), podwyższona temperatura, opary kuchenne, nieprawidłowy sposób mycia i pielęgnacji.
- 7) Kontrola jakości (minimum jeden kontroler) ma na celu wykluczenie sporu przy ewentualnej reklamacji produktu o uszkodzeniu mechanicznym. W przypadku zgłoszenia uszkodzenia mechanicznego reklamację traktujemy, jako nieuzasadnioną.

